

1-Posez le corps principal du chariot sur le sol



4- Fixation de la colonne et du U métallique sur le corps à l'aide de vis et d'un tournevis en "L". (BTR)



2- Insertion de l'extension sur le corps principal.



5- Les murs extérieurs passent à l'intérieur des canaux de la colonne de haut en bas. Assurez vous que les murs protubérants regardent l'intérieur du chariot.



3- Insérer la colonne selon le code couleur sur le corps.



6- Pour les tiroirs, les murs intérieurs passent à travers les canaux de la colonne de haut en bas. S'assurer que les murs protubérants regardent l'intérieur du chariot.



7- Placez l'étagère supérieure sur les 4 colonnes. Assurez-vous que que les trous de l'étagère soient à la même position que ceux de la colonne.



12- Placer les seaux de 6L



8- Insérer le couvercle de la poubelle dans les canaux et les cônes du haut.



13- Chariot prêt !

9 - Fixation de l'étagère supérieure et du couvercle de la poubelle sur la colonne à l'aide d'un tournevis..



10- Placer les seaux à franges rouges et bleus.



11- Placer les 3 tiroirs